

# ailleun Vシリーズ対応カメラ一覧

ailleun Vシリーズ (AS-5000/AS-5200(M/MC)/ AS-5500M(MC)/ AS-5800M(MC)) の対応カメラです。

ソフトウェア・バージョンは最新である必要があります。

※マルチキャストで運用する時は、本表の対応カメラと異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

## ●i-PRO

WJ-GXE	WJ-GXE500(*7) (*15)
WV-B	WV-B51300、WV-B54300、WV-B61300、WV-B61301、WV-B65300、 WV-B65301、WV-B65302、WV-B71300
WV-S	WV-S1130(*15)、WV-S1135(*15)、WV-S1136(*15)、WV-S1510(*15)、WV-S1536(*15)、WV-S2130(*15)、WV-S2135(*15)、WV-S2136(*15)、WV-S2536(*15)、WV-S3130(*15)、WV-S3530(*15)、WV-S4156(*13) (*15)、WV-S4176(*13) (*15)、WV-S4556(*13) (*15)、WV-S4576(*13) (*15)、WV-S61300、WV-S61301、WV-S61302、WV-S65300、WV-S65301、WV-S65302、WV-S6532(*15)、WV-S65340、WV-S7130(*15)
WV-SUD	WV-SUD638(*15)
WV-U	WV-U1130(*12)、WV-U11300(*12)、WV-U1132(*12)、WV-U1142(*12) (*14)、WV-U1532(*12)、WV-U1542(*12) (*14)、WV-U2130(*12)、WV-U21300(*12)、WV-U2132(*12)、WV-U2532(*12)、WV-U2140(*12) (*14)、WV-U2142(*12) (*14)、WV-U2530(*12)、WV-U2540(*12) (*14)、WV-U2542(*12) (*14)
WV-X	WV-X6533(*15)

## ●Panasonic

●カメラ BB	
BB-HCM	BB-HCM100、BB-HCM110、BB-HCM511、BB-HCM515、BB-HCM527、 BB-HCM531、BB-HCM547、BB-HCM580、BB-HCM581、BB-HCM701、 BB-HCM705、BB-HCM715、BB-HCM735
BB-SC	BB-SC364、BB-SC382、BB-SC384
BB-SP	BB-SP104W (*1)

BB-ST	BB-ST162、BB-ST165
BB-SW	BB-SW172、BB-SW174W (*1)、BB-SW175、BB-SW374
●i-pro	
DG-NF	DG-NF282、DG-NF302
DG-NP	DG-NP244、DG-NP304、DG-NP502
DG-NS	DG-NS202A
DG-NW	DG-NW502S、DG-NW960
WJ(DG)-GXE	WJ(DG)-GXE100、WJ(DG)-GXE500 (*7)
WV(DG)-S	WV(DG)-S1110、WV(DG)-S1111、WV(DG)-S1112、WV(DG)-S1115、 WV(DG)-S1116、WV(DG)-S1130、WV(DG)-S1131、WV(DG)-S1135、 WV(DG)-S1136、WV(DG)-S1510、WV(DG)-S1511、WV(DG)-S1515、 WV(DG)-S1516、WV(DG)-S1531、WV(DG)-S1536、WV(DG)-S2110、 WV(DG)-S2111、WV(DG)-S2115、WV(DG)-S2116、WV(DG)-S2130、 WV(DG)-S2131、WV(DG)-S2135、WV(DG)-S2136、WV(DG)-S2511、 WV(DG)-S2531、WV(DG)-S2536、WV(DG)-S3110、WV(DG)-S3130、 WV(DG)-S3510、WV(DG)-S3530、WV(DG)-S4150(*11)、WV(DG)- S4156(*13)、WV(DG)-S4176(*13)、WV(DG)-S4550(*11)、WV(DG)- S4556(*13)、WV(DG)-S4576(*13)、WV(DG)-S6110、WV(DG)-S6130、 WV(DG)-S6111、WV(DG)-S6131、WV(DG)-S6530、WV(DG)-S6532、 WV(DG)-S7130
WV(DG)-SC	WV(DG)-SC385、WV(DG)-SC386、WV(DG)-SC387、WV(DG)-SC588
WV(DG)-SF	WV(DG)-SF132、WV(DG)-SF135、WV(DG)-SF138、WV(DG)-SF334、 WV(DG)-SF335、WV(DG)-SF438 (*2)、WV(DG)-SF539
WV(DG)-SFN	WV(DG)-SFN110、WV(DG)-SFN130、WV(DG)-SFN310、WV(DG)- SFN311、WV(DG)-SFN480(*11)、WV(DG)-SFN531、WV(DG)-SFN611、 WV(DG)-SFN631
WV(DG)-SFV	WV(DG)-SFV110、WV(DG)-SFV130、WV(DG)-SFV311、WV(DG)- SFV481(*11)、WV(DG)-SFV531、WV(DG)-SFV611、WV(DG)-SFV631
WV(DG)-SP	WV(DG)-SP102、WV(DG)-SP105、WV(DG)-SP304、WV(DG)-SP305、 WV(DG)-SP509
WV(DG)-SPN	WV(DG)-SPN310、WV(DG)-SPN311、WV(DG)-SPN531、WV(DG)- SPN611、WV(DG)-SPN631
WV(DG)-SPW	WV(DG)-SPW310、WV(DG)-SPW311、WV(DG)-SPW611、WV(DG)- SPW631

WV(DG)-SUD	WV(DG)-SUD638
WV(DG)-SW	WV(DG)-SW155、WV(DG)-SW158、WV(DG)-SW314、WV(DG)-SW316、 WV(DG)-SW355、WV(DG)-SW395、WV(DG)-SW396、WV(DG)-SW397、 WV(DG)-SW458 (*2)、WV(DG)-SW559、WV(DG)-SW598
WV(DG)-U	WV(DG)-U1113(*12)、WV(DG)-U1114(*12)、WV(DG)-U1133(*12)、 WV(DG)-U1134(*12)、WV(DG)-U1533(*12)、WV(DG)-U2114(*12)、 WV(DG)-U2134(*12)
WV(DG)-X	WV(DG)-X1534、WV(DG)-X2232、WV(DG)-X2533、WV(DG)- X4171(*11)、WV(DG)-X4571(*11)、WV(DG)-X6511、WV(DG)-X6531、 WV(DG)-X6533

## ● AXIS

●M シリーズ	
M10	M1004-W (*1)、M1011、M1025、M1034-W (*1)、M1045 (*1)、M1054、 M1055 (*16)、M1065 (*1) 、M1075 (*16)
M11	M1103、M1104、M1113、M1114、M1124、M1125、M1135、M1144、 M1145
M20	M2014-E、M2025、M2035 (*16)
M30	M3006 (*3)、M3011、M3014、M3024、M3025、M3044 (*1)、M3045 (*1)、M3064、M3065、M3075、M3085
M31	M3104、M3105、M3113、M3114、M3115
M32	M3203、M3204
M50	M5013、M5014、M5054、M5065、M5074、M5075
M55	M5525
M70	M7001、M7011
●P シリーズ	
P12	P1204、P1214
P13	P1311、P1343、P1344、P1346、P1353、P1354、P1355、P1364、 P1365、P1375
P14	P1405、P1425、P1435、P1445、P1455、P1465
P32	P3214、P3215、P3225、P3235、P3245、P3265
P33	P3301、P3304、P3343、P3344、P3346 (*3)、P3353 (*6)、P3354 (*6)、 P3363 (*6)、P3364 (*6)、P3365 (*6)、P3374、P3375、P3384

P39	P3925、P3935
P54	P5414、P5415
P55	P5512、P5514 (*8)、P5515、P5522、P5532、P5534
P56	P5624、P5635、P5654、P5655
●Q シリーズ	
Q16	Q1602 (*6)、Q1604 (*6)、Q1614、Q1615、Q1635、Q1645
Q17	Q1755 (*8) (*9)、Q1765、Q1775、Q1785
Q19	Q1941、Q1951
Q35	Q3505、Q3515
Q36	Q3615
Q60	Q6042、Q6044、Q6054、Q6055、Q6075
Q61	Q6115、Q6125、Q6135、Q6155
Q62	Q6215、Q6225
Q74	Q7401、Q7404 (*4)、Q7411
Q84	Q8414
●V シリーズ	
V59	V5915、V5925

## ●SONY

SNC-CH	SNC-CH110、SNC-CH120、SNC-CH140、SNC-CH160、SNC-CH180、SNC-CH210、SNC-CH220、SNC-CH240、SNC-CH260、SNC-CH280
SNC-CX	SNC-CX600、SNC-CX600W (*1)
SNC-DH	SNC-DH110、SNC-DH120、SNC-DH140、SNC-DH160、SNC-DH180、SNC-DH210、SNC-DH220、SNC-DH240、SNC-DH260、SNC-DH280
SNC-EB	SNC-EB600、SNC-EB600B、SNC-EB602R、SNC-EB630、SNC-EB630B、SNC-EB632R、SNC-EB640、SNC-EB642
SNC-EM	SNC-EM600、SNC-EM602R、SNC-EM630、SNC-EM632R、SNC-EM641
SNC-RS	SNC-RS86N
SNC-VB	SNC-VB600、SNC-VB600B、SNC-VB630、SNC-VB632、SNC-VB635、SNC-VB640、SNC-VB642
SNC-VM	SNC-VM600、SNC-VM600B、SNC-VM602R、SNC-VM630、SNC-VM632R、SNC-VM642
SNC-WR	SNC-WR600、SNC-WR602、SNC-WR630、SNC-WR632
SNC-XM	SNC-XM631、SNC-XM632
SNC-ZB	SNC-ZB550 (*5)

SNC-ZM	SNC-ZM550 (*5)
SNT-EX	SNT-EX101E、SNT-EX104

### ● Canon

VB-C	VB-C500、VB-C60
VB-H	VB-H41、VB-H43、VB-H45 (*10)、VB-H610、VB-H630、VB-H651 (*10)、VB-H652 (*10)、VB-H710、VB-H730、VB-H751 (*10)、VB-H760 (*10)、VB-H761 (*10)
VB-M	VB-M40、VB-M42、VB-M44 (*10)、VB-M50 (*10)、VB-M600、VB-M620、VB-M640、VB-M641、VB-M700、VB-M720、VB-M740、VB-M741
VB-R	VB-R10、VB-R11、VB-R12 (*10)、VB-R13 (*10)
VB-S	VB-S30、VB-S31、VB-S800、VB-S805、VB-S900、VB-S905、VB-S910

### ● ELMO

ESN-H	ESN-H2300、ESN-H2500、ESN-H2500VP、ESN-H8500WP、ESN-H9300、ESN-H9500
-------	---

### ● JVC ケンウッド

VN-H	VN-H128、VN-H137、VN-H157、VN-H168、VN-H228、VN-H237、VN-H257、VN-H268、VN-H28、VN-H328、VN-H37、VN-H57、VN-H678
------	--

### ● TOA

N-C3	N-C3100、N-C3120、N-C3200、N-C3220、N-C3300、N-C3420、N-C3500、N-C3700、N-C3820
N-C5	N-C5120、N-C5130、N-C5150、N-C5220、N-C5230、N-C5250、N-C5420、N-C5430、N-C5432、N-C5442、N-C5450、N-C5500、N-C5700、N-C5820、N-C5830、N-C5850

### ● 三菱電機

NC-7	NC-7000、NC-7020、NC-7300、NC-7620、NC-7820
NC-8	NC-8020、NC-8620、NC-8820

### ● ONVIF

ONVIF 対応カメラをエルエアに登録するには、事前にカメラにて設定を行っておく必要があります。

カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書をお読みいただき、事前にカメラに設定を行ってください。

※カメラ毎の ONVIF 対応カメラ補足説明書は以下のページよりご確認ください。

[https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible\\_camera.html](https://aileunsys.co.jp/aileun/compatible_camera.html)

HIK VISION	DS-2CD2425FWD-I、DS-2DE4A225IW-DE、DS-2CD2622FWD-IS、DS-2DE4220IW-DE、DS-2CD2722FWD-IS、DS-2CD2625FWD-IZS、DS-2CD2721G0-IZS、DS-2CD2725FWD-IZS、DS-2CD2626G2-IZS、DS-2CD2726G2-IZS、DS-2DE2A204IW-DE3
DAHUA	DH-SD22204TN-GN、DH-SD22204UEN-GN、DH-SD1A203TN-GN、DH-IPC-HDBW2231EN-S-S2
日本防犯システム	JS-CW1012、JS-CW1020、JS-CW1028、JS-CW2020、JS-CW2021、PF-CW1019、PF-CW10259、PF-CW1043
カーリーナシステム	NVT-DVI
SHARP	YK-B021C、YK-B021F、YK-B081F、YK-D021B、YK-D081F、YK-P02AG
NSS	NPV-4065CD、NSC-SP942-2M、NSC-SP942M-4M、DS-2TD1217B-6/PA
UNV	IPC2324EBR-DPZ28
Panasonic	WV-X8570
三菱電機	NC-1000、NC-9000、NC-9020、NC-9520、NC-9600、NC-9620、NC-9820
AXIS	M2026-LE MkII、M2036-LE、F41、F44、M4206-LV、M3016、M3067-P、P7304
CEPSA	IPD-IZ42212T、IPD-W02230R-DZ、IPD-WD1236R
池上通信機	IPD-BX210
GRASPHERE	GJ-IP4225PT-IR、GJ-IP2543FX-IRWDS、GJ-IP2617BFX-THS/PA3、GJ-IP2721GVF-IRZ、GJ-IP2821GVF、GJ-IP1217BFX-THS/PA6 GJ-IP2636BFX-TH/PA15
BOSCH	NDV-3502-F02、NDP-4502-Z12C、NDP-5512-Z30L
Honeywell	HBW4PER2
ディーズセキュリティ	DW-P07、DW-P10
IDIS	DC-S3283WHX、DC-T4233WRX、DC-Y6516WRX-A
ドッドウエル ビー・エム・エス	PDC-T4233WRX
V PLUS	VC2964-PB、VC2973-PB
JVC ケンウッド	VN-H58、VN-H158WPR、VN-H258R、VN-H258VPR、VN-H658、VN-H658WP
DX アンテナ	CNE3CBZ1

Hanwha	QND-6082R、QNO-6072R、QNP-6320R、QNV-6082R、XNP-6040H、XNP-6120H、XNP-6400RW
Canon	VB-H47、VB-M46、VB-S32D、VB-S820D、VB-S920F
デジタルキューブテク ノロジー	BI-3500IPM-AI3.0、VA-4500IPM-AI3.0
VIVOTEK	IB9369、FD9166-HN、FD9369、FD9167-HT-V2、IB9368-HT、IT9360-H-F2、FD9366-HV、IB9367-EHT-V2、FD9368-HTV、FD9367-EHTV-V2
GeoVision	GV-ABL2702、GV-BX2700、GV-PTZ5810-IR、GV-TDR2704
SONY	SRG-XP1
i-PRO	WV-S85402-V2L、WV-S8543LUX、WV-S8544LUX、WV-S85702-F3L、WV-S8573LUX、WV-S8574LUX、WV-U85402-V2L
ACTi	V21、V2221、V2224

(\*1)本機とカメラを直接無線で接続することはできません。

(\*2)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくはこちらの説明資料をご確認ください。[https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/SF438\\_SW458\\_UsersGuide.pdf](https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/SF438_SW458_UsersGuide.pdf)

(\*3)カメラのレートを20以上にするにはPCから設定が必要です。

(\*4)かんたん設定ではカメラ1のみの登録となります。カメラ2～4を登録するには別途PCからの設定が必要です。

(\*5)カメラの設定がLANモードの場合のみの対応となります。

(\*6)H.264 プロファイル方式により画像が壊れることがあります。その際は、Setup→Video&Audio→H.264→H.264 profile を Baseline に変更してください。

(\*7)かんたん設定ではカメラ1のみの登録となります。カメラ2～4を登録するにはこちら説明資料をご確認ください。[https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/SF438\\_SW458\\_UsersGuide.pdf](https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/SF438_SW458_UsersGuide.pdf)

(\*8)4:3の画像サイズを指定した時に映像が縦長になります。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

(\*9)マルチキャスト運用時、ブラウザでサポートされている画像サイズ以外を指定した時に、正常な画像サイズで表示されません。カメラの仕様であり本機の異常ではありません。

(\*10)かんたん登録時、カメラはユーザー名：admin/パスワード：admin111で登録されます。

(\*11)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくはこちらの説明資料をご確認ください。[https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/S4150\\_4550\\_X4171\\_4571\\_UsersGuide.pdf](https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/S4150_4550_X4171_4571_UsersGuide.pdf)

(\*12)M-JPEG でのご運用時はフレームレートが最大 10fps に制限されます。

(\*13)撮像モードに制限があり、設定にはカメラブラウザからの設定が必要です。詳しくはこちらの説明資料をご確認ください。[https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/S4156\\_4556\\_4176\\_4576\\_UsersGuide.pdf](https://aileunsys.co.jp/download/pdf/info/S4156_4556_4176_4576_UsersGuide.pdf)

(\*14)本機から設定できる画像サイズは最大 1920x1080 に制限されます。

(\*15) Panasonic i-PRO カメラとしてのご運用となります。

(\*16)M-JPEG でのご運用時はフレームレートが最大 15fps に制限されます。